

AUFBAUANLEITUNG: quick MARS



1). Entnehmen Sie als 1. die Bahn



2). Stecken Sie die 3 Systemstangen zusammen



3). Befestigen Sie die Bahn am oberen und unteren Magneten



4). Spannen Sie die Bahn am System und arretieren Sie die beiden Schrauben. Fertig !

5). Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

**Motivseite der Bahn
IMMER nach aussen rollen**

BURK & CO. GbR
Weiseler Straße 49
35510 Butzbach
Tel. 06033-92273-0
Fax 06033-92273-2
www.burk-co.de