

AUFBAUANLEITUNG: roll PLUTO

1). Entnehmen Sie das System und die Stange



2). Falten Sie die Stange auseinander 3). Stecken Sie die Stange in die Öffnung im Rollkasten



4). Ziehen Sie die Bahn aus dem Rollkasten und hängen Sie die Bahn oben an der Stange ein.

5). Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Fertig !

BURK & CO. GbR
Weiseler Straße 49
35510 Butzbach
Tel. 06033-92273-0
Fax 06033-92273-2
www.burk-co.de